

Lue läpi koko asennusohje ennen asennuksen alkamista.

Huom: Parhaan tuloksen aikaansaamiseksi käytä parasta mahdollista puutavaraa sekä ammattitaitoista työvoimaa jotta alustarakenne on suora ja mittatarkka. Katon kaltevuus vähintään 6° = 10,5 cm/m.

1. Aloita ClickLite alumiiniprofilin seinää vasten asennuksella katoksen takareunaan ("korkein kohta"). Käytä ClickLite asennusruuveja, esiporaa 5 mm poralla. (Jos katos ei lähde seinästä käytä aluprofiili alareunaan sekä alumiiniteippi)
2. Asenna tarvittava alumiiniprofiili (profiili seinää vasten tai alareunan profiili) siihen reunaan mistä aloitat asennuksen. Asenna aluprofiili riippuen asennustavasta B tai G. Jos käytät tapaa G tiivistä laudan ja profiilin väli tiivistysmassalla. **Huom!** Varmistu katoksen ristimitasta ja levyjen sekä profiilien suoraan asennuksesta!
3. Tiivistä tiivistysmassalla alumiiniprofiili seinää vasten (F) jos olet sitä käyttänyt.
4. Asenna tiivistysnauha alumiiniprofiiliin (D).
5. Sahaa levyn reunasta pituussuuntaan pala pois jotta levy asettuu profiiliin hyvin. Pois sahattu levy asennetaan toiselle puolen katosta päättämään katos. Lyhennä levyt tarvittavaan mitaan.
6. Paina levy alumiiniprofileihin, mutta vedä 2 mm irti aivan takareuna profiilin pohjasta.
7. Tarkista että levy on suorassa ja kiinnitä ClickLite asennusruuvilla jokasieen ruoteeseen (E).
8. Asenna pyöreä tiivistysnauha levyn ja alumiiniprofilin seinää vasten väliin. Työnnä tiiviste varovasti paikoilleen (J).
9. Asenna suodatinteippi katoksen etureunaan (L).
10. Poraa 5-7 mm reiät alareunan alumiiniprofiiliin alareunaan 250 mm välein (M). Nämä reiät ovat tärkeitä katoksen tuuletuksen kannalta.
11. Alumiiniprofiili katoksen alareunaan asennus ja tiivistys:

